



CONNECTED • SECURE • LIVE

WORLD SIM

KOM I GANG

Besøk M2M Connect-portalen på m2mconnect.csldual.com/Noby for å aktivere SIM-kortet ditt med ICCID-koden på SIM-kortet og velg den pakken du ønsker. Kortet er da klart til bruk.

TIPS: I STEDET FOR Å SKRIVE 20-TALLS ICCID I M2M-PORTALEN, HVORFOR IKKE PRØV Å BRUKE EN BARCODE SCANNER APP

OPPSTART

1. Forsikre deg om at enheten din er slått av, sett SIM-kortet inn i SIM-holderen og slå på enheten
2. Bruk SIM-detajlene på baksiden av SIM-kortet, følg produsentens instruksjoner og gi nødvendig informasjon
3. SIM-kortet søker etter riktig signal og blir deretter registrert i nettverket Når kortet er registrert, er enheten klar til å testes i henhold til produsentens instruksjoner.

FEILSØKING

Enhet - Forsikre deg om at du har fulgt produsentens instruksjoner for enheten.

SIM-kort - Forsikre deg om at SIM-kortet er riktig satt inn i enheten.

Antenne - Sjekk SIM-kortet i en alternativ mobilenhet på samme sted ved å flytte SIM-kortet og plassere det i en mobiltelefon for å se om du kan sende en tekstmelding eller få tilgang til Internett (Husk å endre APN-innstillingene til dette skal være mulig).

Nettverk - Bruk en CSL-signalanalysator for å bestemme om det er et passende mobilsignal i området. Hvis enheten din fortsatt ikke registrerer seg i nettverket, må du kontakte teknisk support.

TIPS: NÅR DU TESTER SIM-KORTET PÅ EN MOBILTELEFON, HUSK Å BRUKE RIKTIG LANDSKODE F.EKS. 0037

For ytterligere hjelp på SIM-kortet, ring CSL på +44 (0) 1895 474 444. Ha gjerne ICCID-nummeret tilgjengelig når du kontakter support.



CONNECTED • SECURE • LIVE

ROAMING SIMS ADMINISTRERT AV DEN SIKRE
GEMINI GLOBAL PLATFORM



CONNECTED • SECURE • LIVE